




Elupäästefunktsioonid



Hoidke nuppe 1 ja 3 kaks sekundit korraga allavajutuna. Häirekeskusesse saadetakse tulekahjuteade.




Hoidke nuppe 4 ja 6 kaks sekundit korraga allavajutuna. Häirekeskusesse saadetakse meditsiinilise probleemi teade.




Hoidke nuppe 7 ja 9 kaks sekundit korraga allavajutuna. Häirekeskusesse saadetakse PAANIKA teade.


Tulekahjuandurite taastamine




Tulekahju LED-indikaator põleb.



Sisestage PIN-kood.



Vajutage tärniga nupule ja nupule 7.



Tsoonide LED-indikaatorid kustuvad. Tulekahju LED-indikaator kustub.


ARITECH

CS-175-275-575 seeria LED-indikaatoritega seade


PIN-koodide muutmine




Häiresüsteem peab olema valvest maha võetud. Vajutage tärniga nupule ja nupule 5.



Sisestage administraatori PIN-kood.




Valmisoleku LED-indikaator hakkab vilkuma.



Sisestage uue või olemasoleva kasutaja 2-kohaline kasutajatunnus, näiteks 03.



Valmisoleku LED-indikaator hakkab ühtlaselt põlema.



Sisestage uus PIN-kood. Valmisoleku LED-indikaator hakkab vilkuma. Vajutage sellest režiimist lahkumiseks trellidega nupule.

Välisukse helisignaali



Ukse kellukese nupule vajutamisel lülitub välisukse helisignaali vastavalt sisse või välja.

Kiirjuhend

Süsteemi ettevalmistamine




Sulgege kõik valve alla pandavad ukсед ja aknad.

OK



Kui valmisoleku LED-indikaator ei põle, siis on mõni tsoon avatud.



Avatud tsoonide LED-indikaatorid vilguvad.



Tsoonide häiresüsteemist välja lülitamist kohta lähema informatsiooni saamiseks vaadake kasutusjuhendi vastavat kohta.

Ühe või mitme tsooni süsteemist välja lülitamine

Enne tsoonide häiresüsteemist välja lülitamist peab häiresüsteem olema valve alt vabastatud.



Vajutage tsooni sisse/välja lülitamise nupule.



Sisestage PIN-kood.



Sisestage nende tsoonide numbrid, mida soovite häiresüsteemist välja lülitada.



Vajutage tsooni sisse/välja lülitamise nupule.

OK

Tsoonide LED-indikaatorid lõpetavad vilkumise ja valmisoleku LED-indikaator hakkab põlema.

Süsteemi osavälja panemine

OK



Kui valmisoleku LED-indikaator põleb, siis on häiresüsteem valvestamiseks valmis.



Vajutage osavälja panemise nupule. Nüüd on häiresüsteem osavälja all.



Valve all oleku LED-indikaator süttib.

Süsteemi täisvälja panemine



or



Kui valmisoleku LED-indikaator põleb, siis on häiresüsteem valvestamiseks valmis.

Vajutage täisvälja panemise nupule. Nüüd on häiresüsteem valve all (kui see funktsioon on paigaldaja poolt sisse lülitatud).



Valve all oleku LED-indikaator süttib.


Süsteemi valvest maha võtmine



Sisestage PIN-kood, et häiresüsteem valve alt vabastada.



Valve all oleku LED-indikaator kustub. Nüüd on häiresüsteem valve alt vabastatud.




Avatud tsoonide LED-indikaatorid vilguvad.

Ühe või mitme tsooni süsteemi tagasi lülitamine



or



Vajutage tsooni sisse/välja lülitamise nupule.

Sisestage PIN-kood.



Häiresüsteemist välja lülitatud tsoonide LED-indikaatorid hakkavad vilkuma.



Sisestage nende tsoonide numbrid, mida soovite häiresüsteemi tagasi lülitada.



Vajutage tsooni sisse/välja lülitamise nupule.